



# Accessoires et options de contrôle

Pour les options de contrôle central, de contrôle à distance et de BAS, etc., appelez le soutien technique de LG au 1 866 543-8324.



## ◀ **PREMTA000 Système de luxe de commandes à écran tactile en couleur**

- Large écran tactile en couleur
- Contrôleur filaire programmable applicable à tous les modèles LG courants
- Câble de 33 pi fourni
- Comporte des terminaux à vis pour l'option filaire





## ◀ **Contrôleur filaire programmable PREMTB10U**

- Contrôleur filaire programmable applicable à tous les modèles LG courants
- Câble de 33 pi fourni
- Comporte des terminaux à vis pour l'option filaire



## ◀ **Module Wi-Fi PCRCU3 de climatisation intelligente de LG pour téléphones Android et iOS**

Modèles intérieurs compatibles :

- Art Cool Prestige modèles LAN
- Zone simple, blanc brillant LSN090HSV4, LSN120HSV4, LSN180HSV4  
(Les unités intérieurs dont les numéros de série ont été émis en décembre 2015 et en 2016 fonctionneront avec les unités extérieures Multi F.)
- Blanc brillant Multi F LMN078HVT
- Blanc brillant LSN240HSV3, LSN307HV3, LSN360HV3
- L'application est gratuite. Téléchargez-la sur  ou 





## ◀ **Module de diagnostic SIMS PSWMO3**

(Tous les systèmes à inversion excepté le MULTI F MAX)

**Mobile LGMV PLGMVW100**

(Pour les Multi F MAX LMU480HV, LMU540HV, LMU600HV)

- Observez et diagnostiquez la vitesse du compresseur et du ventilateur, la température du thermistor, etc.
- Fonctionne avec les appareils Android et iOS.
- L'application est gratuite. Téléchargez-la sur  ou 



## ◀ **Groupe de contrôle, rallonge PZCWRCG3**

- Pour le contrôle de groupe (nécessite le contrôleur filaire PREMTB10U) pour jusqu'à huit unités Multi F ou quatre unités à zone simple.
- Pour utilisation comme rallonge de 33 pi lorsque nécessaire.
- On doit prévoir un câble de moins que le nombre d'appareils contrôlés inclus dans le groupe (ex. : pour cinq appareils, on a besoin de quatre câbles).



# Accessoires et options de contrôle

Pour les options de contrôle central, de contrôle à distance et de BAS, etc., appelez le soutien technique de LG au 1 866 543-8324.



## ◀ Relais de chaleur auxiliaires PRARHO, PRARSO et PRARS1

- PRARHO : Ventilateurs de gaine et cassettes de plafond
- PRARSO : Numéros de modèles d'unités murales commençant par « LS »
- PRARS1 : Numéros de modèles d'unités murales commençant par « LM »

(Les relais de chaleur auxiliaires nécessitent un contrôleur filaire PREMT\*\*\*\* pour fonctionner.)



## ◀ Trousse d'adaptation du thermostat par des tiers PDRYCB300

- Compatible avec tous les modèles courants
- Requiert un transformateur 24 V c.a.
- Se branche dans le circuit intégré intérieur et comprend un harnais de 30 po



## ◀ Base de chauffage PQSH1201 et PQSH1200

- PQSH1201 s'applique au modèle LSU180HSV4.
- PQSH1200 s'applique aux modèles LMU18CHV, LMU24CHV, LMU30CHV, LMU36CHV, LMU48OHV, LMU54OHV et LMU60OHV.

