

RÉFRIGÉRATION MORIN

819-822-2715

Recommandations du manufacturier pour un usage optimal de votre unité mural LG (TÉLÉCOMMANDE)

voici quelques conseils à suivre :

Le petit signe qui apparaît sur votre thermopompe (goutte d'eau et flocon) signifie que l'unité est en attente de chauffage (c'est à dire que la température de la pièce est atteinte et/ou l'unité est en train de faire un dégivrage)

Conseil #1: Ajuster la direction du volet d'air horizontal en mode automatique en tout temps. Appuyer sur le premier bouton (swing) jusqu'à ce que l'icône sur la télécommande dans le coin gauche en dessous de l'icône de la batterie disparaisse complètement, de cette façon, l'appareil va produire de la chaleur et le volet va se diriger directement vers le bas et le symbole (goutte d'eau et flocon) va disparaître. Lorsque l'appareil aura terminé de chauffer le volet retournera vers le haut et l'icône réapparaîtra.

Conseil #2: Ajuster la vitesse de ventilation (sur la télécommande bouton fan speed) à au moins 4 barres, c'est à dire sur vitesse d'air medium. Plus vous augmentez la vitesse plus vous aurez du chauffage/climatisation.

Conseil #3: Ajuster la température de chauffage/climatisation entre 22 et 23 degrés, vous pourrez réajuster la température selon votre confort par la suite.

Conseil #4: Nous ne recommandons pas de baisser la température de l'unité en mode climatisation et en mode chauffage pour économiser lorsque vous êtes absent le jour ou coucher la nuit car avec ce type unité il n'y a pas d'économie d'énergie à faire avec les abaissements de température. Lorsque vous augmentez la température suite à un abaissement, l'unité sera déstabilisée et elle devra travailler plus fort pour rétablir la température entraînant plus de bruit car elle devra augmenter la vitesse de compresseur extérieur.

Conseil #5 : en tout temps, ajusté vos thermostats de plinthe de chauffage électrique à la température du confort que vous désirez. La thermopompe murale est un chauffage d'appoint et elle ne peut pas suffire à chauffer une résidence au complet à elle seule. Les plinthes de chauffage complète ce que la thermopompe mural ne peut fournir.

Note :

Lors de dégivrage, il est normal d'entendre un léger bruit de réfrigérant qui circule dans la tuyauterie. (Ce cycle dure environs 10 minutes) et ceci peut se produire environs une fois à l'heure.

Si vous avez un code d'erreur qui apparaît dans le coin droit de votre appareil intérieur, Nous demandons de fermer le disconnect (situé à côté de l'unité extérieur et d'attendre environs 10 minutes puis de le remettre. Cette procédure, doit être faite lorsque vous avez un trouble ou un code sur votre unité. Souvent le problème disparaîtra ainsi que le code d'erreur. Sinon, contactez-nous au bureau pour que l'on puisse voir quel est la raison et si nous devons aller faire une réparation.

Nettoyer le filtre au moins trois fois par année

Merci